

LogEt 8 Life Science

Registrador de temperatura

RC 5+

Este equipo es usado en productos farmacéuticos, congeladores o laboratorios, a diferencia del registrador de datos de temperatura USB normal, el registrador de datos de temperatura RC-5 + tiene dos tipos de alarmas: alarma única y acumulativa.

El termógrafo de temperatura USB RC 5+, genera automáticamente informes de PDF. Puede acceder más rápidamente a los datos recopilados durante el proceso de gestión de la cadena de frío. Esto puede ser medicamentos, alimentos, ciencias de la vida, incubadoras, gabinetes médicos, gabinetes de alimentos frescos, gabinetes de congeladores o laboratorios.



Reutilizable

Se puede usar repetidamente, diferente del registrador de datos de un solo uso, lo que puede reducir sus costos.



Reporte Protegido

Habilitar la protección con contraseña para evitar la manipulación no autorizada del dispositivo



Conexión USB

El reporte PDF se cargará en su computadora, lo cual es muy conveniente para buscar el historial de grabaciones.



Eficiente

No se requiere ningún software para la descarga de la información.

LogEt 8 Life Science

Registrador de temperatura

ESPECIFICACIONES

Tipo de Uso	Multi Uso
Rango de Temperatura	-30°C a 70°C
Exactitud de Temperatura	±0.3 °C
Resolución de Temperatura	0.1 °C
Capacidad de Almacenamiento	16,000 Lecturas
Vida de Anaquel (Batería)	2 años 1/ER14250 3.6V Batería de Litio
Intervalo de lecturas	10 Minutos (estándar, otras bajo pedido)
Modo de Arranque	Por botón o por software
Modo de Detención	Por botón, software o al llenarse
Clase de Protección	IP67
Certificaciones	FDA / EN1280 / CE / RoHS
Certificado de Validación	Impreso
Software	PDF / ElitechLog Win o Mac (Última Versión)
Generación de Reportes	Reporte Automático en PDF
Interface de conexión	USB tipo 2.0 Tipo A
Configuración de Alarma	Opcional hasta 5 puntos
Reprogramación	Mediante software gratuito Elitech Win o Mac
Dimensiones	100mm x 46mm x 19mm (LxAxA)
Peso	60 g

MODO DE USO



Para iniciar la medición presione el botón START / STOP



Coloque el equipo sobre la base en el lugar que se desea monitorear



Al finalizar la medición, presione el botón de START / STOP



Inserte el termógrafo en el puerto USB de una computadora o ingrese en la app



Obtenga el reporte PDF de forma automática

El registrador de datos de temperatura PDF de usos múltiples de Elitech LogEt 8 life science no tarda más de 4 minutos en procesar el informe del registrador de datos. Cada registrador de datos de temperatura PDF de usos múltiples LogEt 8 life science tiene 4 configuraciones de alarma diferentes fáciles de configurar, con la Temperatura cinética media (MKT) avanzada de Elitech.